

**MX-ZABEL Lindenplatz 6, 14827 Reetz - Tel. 033849/50062, Fax. 033849/50063**

<b>Bild-Nr</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>		
1	00651	Führungsstück		
2	00650	Clips		
3	00643	Düsennadel L6L		
4	01235	Verschlußschraube für Starter		
5	01236	Gummistopfen für Starter		
6	00038	Dichtring A 14x18x1,5 mm DIN 7603		
7	00575	Startergehäuse mit Kolben kompl.		
8	00701	Leerlaufdüse 80		
8	00702	Leerlaufdüse 85		
8	01346	Leerlaufdüse 90		
8	01347	Leerlaufdüse 95		
9	00674	Siebhülse für Leerlaufdüse		
10	00703	Gasschieber 170		
11	01151	Vergaser kompl. 55/44/205		
11	00675	Vergaser Kit.(Gehäuse+Schieber)		
12	00641	Zerstäuber		
13	00686	Nadeldüse 284		
13	06090	Nadeldüse 285		
13	00687	Nadeldüse 286		
13	02084	Nadeldüse 288		
13	02085	Nadeldüse 290		
13	02086	Nadeldüse 292		
13	02087	Nadeldüse 294		
13	02088	Nadeldüse 296		
13	02089	Nadeldüse 298		
13	02090	Nadeldüse 300		
14	00648	Düsenstock (Mischrohr)		
15	00683	H-Düse 225		
15	00684	H-Düse 230		
15	03854	H-Düse 235		
15	02181	H-Düse 240		
15	02180	H-Düse 245		
15	02179	H-Düse 250		
15	02595	H-Düse 255		
15	02596	H-Düse 260		
15	02597	H-Düse 265		
16	00649	Siebhülse		
17	00009	Entlüftungsschlauch 25 cm		
18	03858	Tupfer kompl.		
19	00653	Feder f. Stellschraube		
20	00652	Stellschraube f. Gasschieber		
21	00586	Feder für Stellschraube		
22	00646	O-Ring		
23	00645	Luftregulierungsschraube		
24	00664	Federbügel f. Schwimmemadel		
25	00663	Schwimmemadel-Ventil		
26	00662	Haltestift für Schwimmer		
27	01234	Starter-Düse 115		
28	00661	Schwimmer		
29	00666	Dichtung		
30	00665	Schwimmerkammer		
31	00660	Gummitülle		
32	00658	Stellschraube		
33	00659	Mutter f, Stellschraube		
34	00657	Haltebügel		
35	00655	Deckelplatte		
36	00656	Dichtring für Deckelplatte		
37	00654	Feder für Gasschieber		
38	00667	Federbügel für Schwimmerkammer		









MX-ZABEL		Lindenplatz 6, 14827 Reetz - Tel. 033849/50062, Fax-50063	
Bild-Nr	Fach	Art.-Nr.	Bezeichnung
1		00039	Paßscheibe 18x25x1mm bis 1993
1		02318	Paßscheibe 18x30x2,0 mm ab 1994
2		00031	Außenring 22x26x13 mm bis 1993
2		02265	Außenring 24x30x12 mm ab 1994
3		03846	Nadelkranz K 18x22x13 mm bis 1993
3		02101	Nadelkranz K 18x24x12 ab 1994
4		00039	Paßscheibe 18x25x1mm DIN988
5		03315	Getriebehauptwelle ( H )
6		00752	Lager 6204 2RS
7		03307	Lagerbuchse mit Bund
8		00023	Nadelkranz K 24x28x13 mm
9		00142	Benzing-Segerring SP I 21
10		00104	Zahnrad 2.Gang H.W 90-96+20-22 5G.
11		00141	Nadelkranz K 25x29x13 mm
12		00140	Innenring LR21,5x25x13 mm
13		00105	Zahnrad 4.Gang H.W 90-01+20-22 5G.
14		00139	Paßscheibe 22x32x1,0 mm DIN 988
15		00138	Seeger-Ring A21 DIN 471
16		00106	Zahnrad 3.Gang H.W
17		03316	Sprengring A22 DIN 7993
18		00137	Paßscheibe 22x28x1,0 mm DIN 988
19		00107	Zahnrad 5. Gang H.W
20		00136	Nadelkranz K 22x26x10 mm
22		00143	Nadelkranz K 22 * 26 * 13
23		00110	Zahnrad 2. Gang A.W
24		00137	Paßscheibe 22x28x1,0 mm DIN 988
25		03316	Sprengring A22 DIN 7993
26		00111	Zahnrad 4. Gang A.W
27		00138	Seeger-Ring A21 DIN 471
28		00139	Paßscheibe 22x32x1,0 mm DIN 988
29		00112	Zahnrad 3. Gang A.W
30		00140	Innenring LR21,5x25x13 mm
31		00141	Nadelkranz K 25x29x13 mm
32		02321	Paßscheibe 18,5 X 34 X 2/1 mm
33		00142	Benzing-Segerring SP I 21
34		00113	Zahnrad 5. Gang A.W
35		00039	Paßscheibe 18x25x1mm DIN988
36		00114	Zahnrad 1. Gang A.W
37		00145	Nadelkranz K 18x22x10 mm
38		00144	Paßscheibe 18x30x1,00 mm
38		02319	Paßscheibe 18x35x2,0 mm DIN 988
39		00050	Seeger-Ring A25 DIN 471
40		00047	Ritzel Z 13
40		00046	Ritzel Z 12
41		00043	Distanzrohr auf AW
42		00042	O-Ring 25,07x2,62
43		00044	Wellendichtring für Abtriebswelle
44		00036	Rillenkugellager AW
45		00019	Seegerring 52x2 mm DIN 472
46		00109	Getriebewelle A.W
47		03846	Nadelkranz K 18x22x13 mm bis 1993
47		02225	Nadellager RNAO 18x30x12 bis 1998
48		00031	Außenring 22x26x13 mm bis 1993
48		02265	Außenring 24x30x12 mm ab 1994
49		00144	Paßscheibe 18x30x1,00 mm bis 1993
49		02319	Paßscheibe 18 X 35 X 2,0 mm ab 1994
50		00146	Zwischenrad
51		00145	Nadelkranz K 18x22x10 mm bis 1993
51		02320	Paßscheibe 18 X 35 X 1,0 mm ab 1994
52		00147	Seegerring A 18x1,2 mm









